DINING BAR
C's Garden
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-9-2 ユニマット麻布十番ビル8F、9F、RF
TEL:03-5545-7411　FAX:03-5545-7410
https://www.csgarden.jp/

Cafe&Barスタジオ C's Garden

8F平面図